

TASSE SOLEIL



Tasse et soucoupe en porcelaine blanche

Il vous faut :



Feuilles Color Dekor




Pince perforatrice



Alcool

- + Petits ciseaux (genre ciseaux à ongles)
- + Essuie-tout
- + Crayon gras 8046



Décalez le motif et les lettres qui serviront à décorer la tasse



Décalez sur la soucoupe pour avoir les bonnes dimensions



Reportez le motif sur la plaque Color-Dekor

Si vous reportez les lettres au verso de la plaque Color-Dekor, pensez à décalquer les lettres à l'envers



Découpez les motifs et les lettres avec les petits ciseaux. Utilisez la perforatrice pour faire les pois.



Mettez les motifs découpés dans l'eau pendant environ 1 minute




Transférez la décalcomanie en la faisant glisser sur la soucoupe ou la tasse



Ne retournez pas le film de couleur sinon, à la cuisson, vous aurez des plis.

Créez le service complet en profitant de toutes les couleurs Color-Dekor !!



6 Tapotez doucement avec le papier essuie-tout pour ôter l'eau et chasser l'air.



7 Avec le crayon gras, dessinez le motif de bas de tasse, puis reportez-le sur le calque

9 Transférez-le sur la plaque Color-Dekor

10 Comme précédemment, découpez, trempez, transférez sur la tasse, puis chassez l'air.



11 Laissez sécher 24 heures

12 Enfouez dans le four FROID (pour éviter les chocs thermiques). Programmez à 180°, laissez 30 mn, éteignez votre four, et laissez refroidir votre pièce dans le four.

N'hésitez pas à vous inspirer des modèles du livret ci-contre



Ne pas passer au lave-vaisselle

